

ISTRUZIONI TRASFERIMENTO CLIENTI DA PC200P A DISPOSITIVO

The screenshot shows the Dräger MSI PC200P software interface. The title bar reads 'Dräger MSI PC200P 1.9.024'. The menu bar includes 'Info', 'Configurazione', 'Gestione dati', 'Aiuto', and 'Lingua'. The main window is titled 'Clienti e Impianti' and contains two tabs: 'Panoramica clienti' and 'Panoramica impianti'. The 'Panoramica impianti' tab is active, displaying a 'Tabella cliente' table with columns: N. cliente, Nome1, Nome2, Via, CAP, Città, Tel, Fax, Cellulare, and E-Mail. Above the table are buttons for 'NUOVO' and 'Cancella', and a search filter labeled 'Filtro' with a 'Nome' input field. A red arrow points from the 'Clienti e Impianti' menu item in the left sidebar to the 'NUOVO' button. Another red arrow points from the 'NUOVO' button to a text box containing the instruction '2) Cliccare «Nuovo»'. A third red arrow points from the 'Clienti e Impianti' menu item to a text box containing the instruction '1) Cliccare «clienti e impianti»'. The left sidebar contains several menu items: 'Gestione dati' (with sub-items 'Clienti e Impianti', 'Rilevamenti', 'Ispettori'), and 'Comunicazione dispositivi' (with sub-items 'Scambio dati dispositivo di rilevamento <-> PC' and 'Comparazione dei dati clienti'). A 'Terminare' button is located at the bottom left of the interface.

1) Cliccare «clienti e impianti»

2) Cliccare «Nuovo»

Dräger MSI PC200P 1.9,024

Info Configurazione Gestione dati Aiuto Lingua

Clienti e Impianti

Clienti e Impianti

Rilevamenti

Ispettori

Comunicazione dispositivi

Scambio dati dispositivo di rilevamento <-> PC

Comparazione dei dati clienti

Generale

Terminare

000000000000001

Indirizzo cliente

N. seq. 3

N. cliente 000000000000001

Nome MARCC*

Via

CAP/città

Tel.

Cellulare

Fax

E-Mail

Osservazioni

5) Cliccare

3) Inserire N° Cliente (manualmente o cliccando «Auto»)

4) Inserire Nome Cliente

Dräger MSI PC200P 1.9,024

Info Configurazione Gestione dati Aiuto Lingua

Rilevamenti Clienti e Impianti

Gestione dati

Clienti e Impianti

Rilevamenti

Ispettori

Comunicazione dispositivi

Scambio dati dispositivo di rilevamento <-> PC

Comparazione dei dati clienti

Generale

Terminare

0000000000000001 MARCO

Panoramica clienti Panoramica impianti

MARCO

Dati fissi cliente

Impianti

Impianti

NUOVO Cancell

N.impianto	Tipo di impi	Nome	Via	Città	Ultimo rilevamento	Prossimo ...
------------	--------------	------	-----	-------	--------------------	--------------

6) Cliccare «impianti»

7) Cliccare «Nuovo»

Dräger MSI PC200P 1.9,024

Info Configurazione Gestione dati Aiuto Lingua

Rilevamenti Clienti e Impianti

Gestione dati

- Clienti e Impianti
- Rilevamenti
- Ispettori

Comunicazione dispositivi

- Scambio dati dispositivo di rilevamento <-> PC
- Comparazione dei dati clienti

Generale

Terminare

0000000000000001 MARCO

Panoramica clienti Panoramica impianti

MARCO

- Dati fissi cliente
- Impianti
 - 01
 - Dati impianto
 - Indirizzo
 - Rilevamenti

Indirizzo impianto

Indirizzo

Trasferisci indirizzo cliente

Nome MARCO * Tel. _____
Cellulare _____
Via _____ Fax _____
CAP/Città _____ E-mail _____

Osservazioni

Piano di misuraz.

Rilevamento tipo 1 _____ Ultimo rilevamento _____
Intervallo _____ Mesi Prossimo rilevamento _____

8) Cliccare «indirizzo»

9) Cliccare «Trasferisci indirizzo cliente»

10) Cliccare «Panoramica impianti»

Dräger MSI PC200P 1.9,024

Info Configurazione Gestione dati Aiuto Lingua

Rilevamenti Clienti e Impianti

Clienti e Impianti

NUOVO Cancellala

Filtro tabella

Nome: _____ Tipo Imp.: _____ Prossimo rilevamento, <= _____ giorni

Via: _____ Met. rilev.: _____

Invia selezione al dispositivo Inva selezione a Cloud

N. cliente	N. impianto	Tipo	Nome (imp.)	Nome2(imp.)	Via(imp.)	Città(imp.)	Nome(cliente)
> 0000000000000001	01		MARCO				MARCO

11) Selezionare i clienti

12) Cliccare «Invia selezione al dispositivo»

Terminare

Dräger MSI PC200P 1.9.024

Info Configurazione Gestione dati Aiuto Lingua

Rilevamenti Clienti e Impianti

Tabella impianto

Comunicazione dispositivi

Dispositivo

Carica informazioni dispositivo

Trasferisci dati rilevamento

Otteni dati ispettori dal dispositivo

Scrivi dati sul dispositivo

Sincronizza orologio (PC->Dispositivo)

Invia dati clienti e impianti al dispositivo

Invia dati ispettori al dispositivo

Cancella tabella dati nel dispositivo

Importazione dati

Inserire dati Cloud

Inserire in memoria XML

Dati dispositivi

Dispositivo FG4200

N. serie KRFN-3046

Versione 1.1.079

Formato dati P7

orologio del dispositivo -

Memoria

Combustibili 16

Ispettori 0

Clienti 0

Rilevamenti 0

1 Impianti trasmessi

13) Cliccare «Invia dati clienti e impianti al dispositivo»

Nome(cliente) MARCO

Terminare

- Durante la procedura finale lo strumento deve essere acceso e collegato al PC
- I dati inseriti sono solo quelli strettamente necessari per completare l'operazione, il cliente può poi aggiungere tutti gli altri a suo piacimento.
- I clienti vanno sempre reinseriti tutti. Il programma li sovrascrive ad ogni aggiunta.