

# TVB3199 – F anche con obiettivo trasmettitore 512Hz

## Sistema di videoispezione compatto

con contimetri digitale e obiettivo con trasmettitore 512Hz (opzionale) per la localizzazione rapida nella tubazione

Sistema di videoispezione a colori per la verifica di scarichi da 40 fino a 150 mm, anche con curve a 90°, di scarichi piovani, intercapedini e canne fumarie.

Il sistema viene fornito in valigia, completo di ruota e cavo semirigido da 30 o 40 mt srotolabile dall'interno della valigia, monitor con registrazione (SD card max 32 GB), obiettivo a tenuta stagna, batterie e alimentatore di rete.



### Utilizzo:

- Analisi guasti su scarichi a partire da  $\varnothing$  40 mm
- Ispezioni intercapedini, muri in cartongesso
- Scarichi fognature
- Camini (con centratore  $\varnothing$  20 cm)
- Condotti di ventilazione



Obiettivo con molla da 22 cm per curve a 90°

### Caratteristiche tecniche

<b>Monitor</b>	LCD 7" colori
<b>Registrazione</b>	audio e video
<b>Memoria</b>	ext SD CARD (max 32 GB)
<b>Alimentazione</b>	12V DC
<b>Batteria interna</b>	ioni di litio
<b>Autonomia</b>	8 ore
<b>Cavo semirigido</b>	lunghezza 30 o 40 metri 5,4 mm
<b>Ruota</b>	$\varnothing$ 33 cm
<b>Valigia</b>	antiurto

#### Accessori opzionali

**Centratore** per canne fumarie  $\varnothing$  20cm

#### Obiettivi

- con molla da 5 cm
- con molla da 5 cm e trasmettitore
- con molla da 22 cm e trasmettitore
- Ricevitore 512 HZ



<b>Obiettivo</b>	$\varnothing$ 23 mm x 45 mm
<b>Tipo</b>	1/3 CCD
<b>Angolo</b>	120°
<b>Illuminazione</b>	12 led bianchi
<b>Protezione</b>	IP 68



Ro.Ca. instruments srl  
Via Ronchi 16/4 – 20134 Milano  
Tel/fax 022151888 – 0226416420  
info@rocainstruments.it  
www.rocainstruments.it