

C382

Cercafughe gas refrigeranti

- Sensibilità 3g/anno
- Controllato da microprocessore • 3 livelli di sensibilità
- Indicazione batteria scarica
- Pompa di aspirazione
- Allarme ottico acustico
- Test fuga di riferimento incluso • Reset
- Conforme UNI EN 14624:2012 con rapporto di taratura

Il cercafughe gas C-382 è dedicato nella ricerca rapida delle perdite di gas refrigerante. L'estrema sensibilità, la sonda flessibile e la pompa di aspirazione interna rendono la ricerca rapida e precisa. 7 led a 3 colori e il segnale acustico ottimizzano la ricerca di guasti



Caratteristiche tecniche

- Sensore: semiconduttore
- Riscaldamento: 45 sec
- Risposta: 2 sec.
- Alimentazione: 4 AA batterie alcaline
- Autonomia: 7 ore ca
- Gas rilevabili: R32-R134a-R404A-R410A-R407C-R22-R502-R600A- HFC – HFC227-HFC125-HFC23 R1234 - ed altri gas refrigeranti
- Peso: 400 g
- Dimensioni: 217 x 66 x 56 mm

