

TVB3199-F 14 videoispezione multifunzione

Anche con obiettivo trasmettitore 512Hz

**Sistema di videoispezione compatto con
contametri digitale e obiettivo da 14 mm**

**VERSIONE 2024
Display 10''**

Sistema di videoispezione a colori con contametri e obiettivo con trasmettitore (opzione) per la verifica di scarichi da 15 a 80 mm, anche con curve a 90° fino a 32 mm, di scarichi piovani, lavandini, intercapedini. La semi-rigidità dell'aspo è idonea per ispezioni in scarichi domestici. Il sistema viene fornito in valigia, completo di ruota e cavo semirigido da 20-30-40 mt srotolabile dall'interno della valigia, monitor con registrazione (SD card max 32 GB), obiettivo a tenuta stagna, batterie e alimentatore di rete.

Utilizzo:

- Analisi guasti su scarichi a partire da \varnothing 15 mm
- Scarichi lavandini
- Ispezioni intercapedini, muri in cartongesso
- Scarichi fognature
- Condotti di ventilazione

N.B: Per i possessori della TVB3199F da 23 mm è possibile acquistare solo la ruota con aspo e l'obiettivo da 14 mm (di semplice e facile sostituzione) per poter ampliare il campo di utilizzo



Ruota con aspo e obiettivo con molla da 14 mm

Caratteristiche tecniche

Monitor LCD 10'' colori, 720p
Obiettivo \varnothing 14 mm x 125 mm
Registrazione audio e video Tipo 1/4 CMOS
Memoria ext SD CARD (max 64 GB)
Angolo 90°
Alimentazione 12V DC
Illuminazione 4 led bianchi

Batteria interna ioni di litio
Protezione IP 68
Autonomia 8 ore
Cavo semirigido lunghezza 20-40
Ruota \varnothing 33 cm con contametri
Valigia antiurto
Opzione trasmettitore interno