

TVB1600 videoispezione compatta

con obiettivo da 16 mm

Sistema di videoispezione compatto

Grazie alla estrema **flessibilità del cavo di spinta rinforzato in acciaio** è lo strumento ideale per la ricerca rapida di otturazioni e rotture nelle tubazioni degli scarichi domestici.

Utilizzo:

- Analisi guasti su scarichi a partire da \varnothing 30 mm
- Ispezioni intercapedini, muri in cartongesso
- Scarichi fognature
- Condotti di ventilazione

Sistema di videoispezione a colori per la verifica di scarichi da 30 mm fino a 500 mm, anche con curve a 90°, di scarichi piovani, intercapedini.

Il sistema viene fornito in valigia, completo di ruota con cavo flessibile in acciaio da 15 mt, contametri digitale, monitor con registrazione (SD card max 16 GB), obiettivo a tenuta stagna, batterie e alimentatore di rete.



Obiettivo da 16 mm

Caratteristiche tecniche

Monitor	LCD 7" colori ris. 450.000
Registrazione	video
Memoria	ext SD CARD (max 16 GB)
Alimentazione	12V DC
Batteria interna	ioni di litio
Autonomia	8 ore
Cavo flessibile in acciaio	15 mt
Ruota	\varnothing 33 cm
Valigia	antiurto

Obiettivo	\varnothing 16 mm x 25 mm
Tipo	1/3 CCD
Angolo	100°
Illuminazione	led bianchi
Protezione	IP 68

La fornitura comprende:

Monitor – obiettivo 16mm – ruota con cavo 15 mt – contametri digitale - alimentatore - valigia