

# TVB3199-F videoispezione multifunzione

## Anche con obiettivo trasmettitore 512Hz

### Sistema di videoispezione compatto

con contimetri digitale e obiettivo con trasmettitore 512Hz (opzionale) per la localizzazione rapida nella tubazione.

Sistema di videoispezione a colori per la verifica di scarichi da 40 fino a 150 mm, anche con curve a 90°, di scarichi piovani, intercapedini e canne fumarie. Il sistema viene fornito in valigia, completo di ruota e cavo semirigido da 30 o 40 mt srotolabile dall'interno della valigia, monitor con registrazione (SD card max 32 GB), obiettivo a tenuta stagna, batterie e alimentatore di rete.

#### Utilizzo:

- Analisi guasti su scarichi a partire da  $\varnothing$  40 mm
- Ispezioni intercapedini, muri in cartongesso
- Scarichi fognature
- Camini (con centratore  $\varnothing$  20 cm)
- Condotti di ventilazione

**VERSIONE 2024**  
**Display 10" – 1080P**



**Obiettivo**  $\varnothing$  23 mm x 45 mm

**Tipo** 1/3" CMOS, 130°

**Monitor** LCD 10" colori – 1080p

**Memoria** ext SD CARD (max 64 GB)

**Cavo semirigido** lunghezza 30 o 40 metri 5,4 mm

**Ruota**  $\varnothing$  33 cm

**Valigia** antiurto

#### Accessori opzionali:

**Centratore** per canne fumarie  $\varnothing$  20cm

**Prolunga Flex** molla 10cm (con o senza trasmettitore)

**Obiettivi**  $\varnothing$  23 mm (con trasmettitore)

$\varnothing$  14 mm, 1/4" CMOS, 90°, 4 led

(solo con ruota + aspo rosso)

**Ricevitore** 512 HZ

**Batteria interna** ioni di litio

**Registrazione** audio e video

**Illuminazione** 12 led bianchi

**Alimentazione** 12V DC

**Protezione** IP 68

**Autonomia** 8 ore

