

BlueLine®

S2600®

Strumento di misura pressione





- Quattro campi di misurazione della pressione (differenziale)
- Valori misurati visualizzati in 8 unità
- Funzione Hold per il congelamento a breve termine
- Controllo del dispositivo completamente automatico
- Calibrazione zero manuale e automatica

Disponibile
anche come
CAPBS®

Praticità e semplicità

Gli strumenti di misura della pressione della serie S2600® sono strumenti portatili leggeri e dalla forma ergonomica. Un display LCD illuminato consente la visualizzazione simultanea di due valori misurati. Pertanto i valori di misurazione possono essere visualizzati in otto diverse unità: bar, mbar, Pa, kPa, hPa, inHg, mmHg, psi. Tutti gli strumenti della serie S2600® eseguono un controllo completamente automatico del dispositivo e una calibrazione dello zero manuale/automatica durante l'avvio del programma. Inoltre la funzione Hold garantisce il congelamento a breve termine dei valori misurati. I magneti di trattenimento integrati nella custodia protettiva consentono all'utente di operare a mani libere, per esempio, durante la regolazione delle stufe a gas. A seconda del collegamento del tubo è possibile scegliere tra due varianti: collegamento a spina da 8 mm o collegamento a morsetto Festo da 3 mm.

Applicazioni

Gli strumenti di misura della pressione sono adatti per misurare la pressione, il vuoto e la pressione differenziale, per fluidi gassosi non corrosivi, secchi e non aggressivi in aree non pericolose. Ideale per applicazioni tecnologiche industriali, medicali e di condizionamento dell'aria.

Altri campi di applicazione tipici: misurazione del tiraggio del camino, misurazione della pressione di ingresso, della pressione di flusso e della pressione degli ugelli, perdita di pressione nei gas fluenti, ispezione di filtri, sistemi o condotti di ventilazione, impianti di produzione ed estrazione, misurazione del vuoto (laboratorio), controllo del collegamento pressione (tubazioni alimentazione gas metano), controllo pressione bruciatori, ispezione serbatoi per liquidi (pressione in entrata e in uscita).

Specifiche tecniche					
Modelli	Campo di misura (mbar)	Pressione massima (bar)	Risoluzione (mbar)	Precisione (% di lettura)	Tipo connessione
S2602	-10/+25	0.25	0.001 (< 9.999) o 0.01 (> 10.00)	±0.003 mbar or 1 % RDG ±1 digit	2x Ø 8 mm
S2601	-20/+150	1.35	0.01 (< 19.99) o 0.1 (> 20)	± 0.03 mbar o 1.0 ± 1 digit	
S2610	-50/+1,000	3	0.1 (< 199.9) o 1.0 (> 200)	± 0.3 mbar o 1.0 ± 1 digit	
S2680	-100/+8,000	10.5	0.1 (< 199.9) o 1.0 (> 200)	± 1.2 mbar o 1.0 ± 1 digit	2x Ø 8 mm o 2x Ø 3 mm (Festo)

Connessione per
pressione/ Pressione
differenziale

LCD display

Cover con magneti

Tasto menu (selez. unità)

Tasto min/max

Tasto selezione funzione

Tasto mantieni

Tasto On/Off



Specifiche generali

Dimensioni (A x L x P)	143 x 66 x 37 mm
Peso	Circa 250 g
Materiale	Plastica
Display	7 linee LCD con retroilluminazione LED
Temperatura esercizio	0 a +40 °C
Temperatura stoccaggio	-20 a +50 °C
Alimentazione	2x 1,5V Alkaline batteries
Protezione	IP40

Accessori

	Articoli	Descrizione	Presione massima	Part no.
	Valvola test pressione ADV 2	con attacco rapido e valvola di regolazione ad alta precisione per una facile regolazione della pressione di riempimento	18,000 mbar	500670.2
	Pompetta manuale	con 2x valvole	1,000 mbar	523082
	Tubo di collegamento	per pompa manuale, 7,0 x 3,1 mm, lunghezza: 0,5 m	1,000 mbar	522952
	Tubo di collegamento	con nipplo a innesto DN2,7 e raccordo DN5, lunghezza: 1 m	18,000 mbar	500685
	Tappo Innesto cilindrico		5,000 mbar	500678.*
	Tappo Innesto conico	con nipplo a innesto per sistema di accoppiamento rapido, per tubi di diametro standard	5,000 mbar	500678.*
	Spine di connessione multiple		18,000 mbar	500679.*
	Kit connessione ASS-DP	per la misurazione della pressione differenziale, con attacco Ø 7/8 mm e Festo Ø 3 mm	1,000 mbar	500237
	Adattatore collegamento Festo	adattatore da Ø 8 mm a Ø 3 mm	18,000 mbar	500677.2

* Disponibili in diversi diametri



Distributore:

Ro.Ca.[®]
instruments s.r.l.

Via Ronchi 16/4 | 20134 Milano
Tel. / WhatsApp +39 22 151888 | Tel. +39 22 6416420
info@rocainstruments.it | assistenza@rocainstruments.it
www.rocainstruments.it

SYSTRONIK

Messtechnologie

Member of AFRISO-EURO-INDEX group

SYSTRONIK Elektronik und Systemtechnik GmbH

Gewerbestraße 57
D-88636 Illmensee

Tel. +49 7558 9206 - 0
Fax +49 7558 9206 - 20

info@systonik.de
www.systonik.com

Soggetto a modifiche - v24001

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di SYSTRONIK è concesso in licenza. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc.