

CAPBs® module

Modulo base

Descrizione

Modulo di base universale per tutte le unità sensore CAPBs®. Impugnatura ergonomica con tre magneti e vano batteria sul retro dell'alloggiamento. LED multicolore e tasto multifunzione sul frontale. Con Bluetooth® Smart per trasferire i valori del sensore e segnale acustico integrato per segnali acustici..

Specifiche tecniche

Dimensioni AxLxP	140 x 45 x 39 mm
Interfaccia	Bluetooth® Smart
Alimentazione	2x AAA batterie alcaline o 2x AAA batterie ricaricabili
Part no.	M091 00 00 17



CAPBs® device

Con display

Descrizione

Dispositivo modulare per tutti i CAPBs® sens. I sensori possono essere installati sul lato superiore o inferiore. Lo schermo da 2,4" mostra direttamente i valori misurati del sensore CAPBs installato. Tramite il generatore di codici QR del dispositivo CAPBs® i valori possono essere trasferiti all'app EuroSoft® live per creare report di misurazione professionali. Lo strumento è dotato di tre tasti di navigazione, magneti sul retro dell'alloggiamento e un segnalatore acustico integrato per segnali acustici.

Specifiche tecniche

Dimensioni AxLxP	155 x 62 x 42 mm
Display	2.4" TFT
Interfaccia	QR code
Alimentazione	Batterie ricaricabile lithium-ion
Operazione a rete	USB mains unit
Part no.	M093 00 00 10

