

CERCAPERDITE ACQUA

TVB-A

Il rilevatore di perdite d'acqua multifunzione della serie TVB-A è un dispositivo versatile intelligente di rilevamento delle perdite d'acqua specificamente progettato per le perdite d'acqua nelle condotte a pressione. Questa serie di strumenti è adatta per il rilevamento delle perdite d'acqua nelle condotte a pressione come acqua di rubinetto, condotte antincendio e riscaldamento. Raccogliendo e analizzando i segnali acustici e di perdita nei punti di perdita, può ottenere un posizionamento accurato. **Inoltre, TVB-4A e TVB-7A hanno anche una modalità di rilevamento del gas di tracciamento (95% Azoto, 5% Idrogeno),** che migliora ulteriormente la sua precisione nell'individuazione delle perdite. di condotte intelligente per interni ed esterni.

TVB-3A



MODELLO	TVB-3A
Applicazione	Per tubazioni interne (max 70 cm circa)
Funzione	Rilevatore intelligente AI
Sensore	Quadrato + Triangolare
Modalità rilevamento	Rilevamento Generale, Rilevamento di precisione
Range Frequenza	100 Hz – 8000 Hz
Rapporto segnale/rumore	60 dB
Sensibilità	- 29 dB, 70 mv/g
Display	7 "
Risoluzione	800 x 480
Guadagno	10 livelli regolabili
Volume	10 livelli regolabili
Temp. di esercizio	- 20°C ~ +50°C
Temp. di ricarica	8 Ore
Temp. Standby	15 Ore
Alimentatore	Usb 5V, 2A
Peso	Corpo: 0,7 Kg ; Sens. Quadrato: 0,5Kg; Sens. Triangolare 0,35 kG
Dimensioni	Corpo: 214mm X 146mm X 48mm Sens. Quadrato: 59mm X 55mm X 29,6mm Sens. Triangolare: 73mm X 68mm X 60,2mm

TVB-4A**TVB-5A****TVB-6A****TVB-7A**

MODELLO	TVB-4A	TVB-5A	TVB-6A	TVB-7A
Applicazione	Tubazioni esterne	Tubazioni esterne	Tubazioni esterne e interne	Tubazioni esterne e interne
Sensore	Sensore Gas	Sensore esterni Conn. Remoto	Sensore esterni Sensore interni Conn. Remoto	Sensore esterni Sensore interni Conn. Remoto Sensore Gas
Range Frequenza	/	100 Hz – 8000 Hz	100 Hz – 8000 Hz	100 Hz – 8000 Hz
Rapporto segnale/rumore	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
Sensibilità	- 29 dB, 70 mv/g	- 29 dB, 70 mv/g	- 29 dB, 70 mv/g	- 29 dB, 70 mv/g
Display	7 " 800 x 480	7" 7 " 800 x 480	7" 7 " 800 x 480	7" 7 " 800 x 480
Guadagno	/	10 livelli	10 livelli	10 livelli
Volume	/	10 livelli	10 livelli	10 livelli
Temp. di esercizio	- 20°C ~ +50°C			
Temp. di ricarica	8 Ore	8 Ore	8 Ore	8 Ore
Temp. Standby	15 Ore	15 Ore	15 Ore	15 Ore
Alimentatore	Usb 5V, 2A	Usb 5V, 2A	Usb 5V, 2A	Usb 5V, 2A
Peso (Kg)	Corpo: 0,8 / Sensore Est: 0,3 Sensore Int: 0,35 / Sensore Gas: 0,15			
Dimensioni (mm)	Corpo: 214 X 146 X 48 / Sens. Est: 70 X 70 X 65 Sens. Int: 42 X 42 X 57 / Sens. Gas: 31 X 31 X 83			